

ランプ交換のしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>

- (1) カバーの下面から手を入れて、ランプを反時計方向へ回してソケットから外してください。

<ランプの取付けかた>

- (1) ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

- ランプのガラス、口金部分を強くねじらない
ガラスの破損によりけがの原因
- 器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因
- ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因
- 点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因
- 使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

お手入れのしかた **⚠注意** 電源を切ってください。 感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告

器具・ランプを水洗いしない。 感電・火災の原因



仕様


形 名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口 金
WL2669	100V	38W/弱点灯時(12W) 消灯時(0.5W)	40W形ミニクリプトランプ®(透明)	E17

保証について

- 保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
○保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせていただきます。
○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧(電圧、周波数)などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

■ この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

連絡先  三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
TEL(0467)41-2729(商品企画センター)

MITSUBISHI

三菱白熱灯器具

白熱灯ブラケット(防雨形)

形名 WL2669(人感センサ)



このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

取扱説明書

安全のために必ずお守りください

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告 ⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- | | |
|--|--|
| ■ お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因 | ■ 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因 |
| ■ 異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐ
スイッチを切る 火災・感電の原因 | ■ 金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・
可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因 |

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- | | |
|--|-------------------------------|
| ■ 高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因 | ■ 電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼 |
| ■ 引火する危険の雰囲気を使わない
可燃性スプレーを吹き掛けけない 火災の原因 | ■ 長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因 |
| ■ 電源は交流100V以外で使わない
火災の原因 | ■ 調光器との併用はしない
火災の原因 |

事前にご確認ください 器具を取付ける前に、次の内容をご確認ください。

- 必ず壁スイッチのあるところに取付けてください。
- 1つの壁スイッチには、照明器具1台でご使用ください。
(1台の壁スイッチで2台以上の器具を取付けると、同時に連続点灯に切替らない場合があります。)
- 調光器のついた回路(壁スイッチ)ではご使用になれません。
- 3路スイッチはご使用できますが、表示灯付きの3路スイッチと組み合わせるとセンサーが誤作動する場合があります。

この器具の使いかた 詳細は4ページのセンサー機能についてに示します。

3つのモードと壁スイッチ切替えの連続点灯機能があります。用途に合わせて設定してください。

- 【オン/オフモード】 昼間は消灯→周囲が暗くなり、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯→人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【6時間調光モード】 昼間は消灯→周囲が暗くなるとほんのり点灯し、その状態で6時間点灯後消灯します。
→その間に、人が近づくと100%の明るさでふわっと点灯します。
- 【連続点灯】 人がいなくても8時間100%の明るさで点灯→8時間後に上記で選択した設定モードに戻ります。

施工説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、**⚠警告** **⚠注意**の表示で区分して、説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください

■取付面に凹凸がある場合は、電源線引込み口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける
凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因

⚠注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■高温(40℃以上)な場所で使わない

■落下・感電・火災の原因
■強い振動・衝撃のある場所で使わない
器具破損により落下の原因



■ドアの開閉で当たる部分に照明器具を取付けない
破損して落下の原因

■風呂場など湿気の多い場所では使わない
火災・感電の原因

■調光器との併用はしない 火災の原因

各部のなまえ

附属品 木ねじ2本 絶縁座金2個



カバー・ランプの取付けかた


1. カバーを本体にかぶせ、袋ナット4個で確実に固定してください。
2. ランプをカバーの下面から入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

■カバーを真っ直ぐに取り付ける。
斜め取付け・不完全な取り付け、落下の原因

電気工事 ⚠注意 電源を切ってください 感電の原因


1. 電源線をバッキンと本体の中央の穴に通してください。
2. 附属の木ねじ2本と絶縁座金2個でバッキンと本体を壁のしっかりと補強された部分に取付けてください。



⚠注意

■板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない。
落下の原因
■指定方向以外の向きに器具を取付けない。
落下・感電・火災の原因

3. 連結端子に電源線を接続してください。



適合電線は 単線 Φ1.6 2.0

4. アース工事を確実に行ってください。

⚠警告

■電源線接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因
■指定太さの電源線を指定長さに被覆を剥がし1本ずつ連結端子の奥まで差込む。
差込み不十分は接触不良により感電・火災の原因
■アース工事を確実に行う。
不完全な場合、感電の原因

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源を切り工事店・電気店・販売店にご相談してください。

現象	考えられる原因	処置
周囲が暗くなくても ほんのり点灯しない (消灯状態である) 調光モード でお使いの場合	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
	ランプが切れている	ランプを交換する (P8参照)
	点灯照度設定ボリュームが「テスト」になっている	点灯照度設定ボリュームを「暗」から「明」の任意の位置に合わせる (P4~5参照)
明るさセンサで設定した明るさよりも 周囲が明るい	器具の設置場所が暗い (昼間でも暗い)	器具の設置場所を明るくしている原因を取り除くか、設置場所を変更する
	点灯照度設定ボリュームが「明」になっている	点灯照度設定ボリュームを「暗」に合わせる (P4~5参照)
周囲が明るいのに ほんのりと点灯している 調光モード でお使いの場合	器具に設置場所が暗い (昼間でも暗い)	正常に動作しませんのでオン/オフモードでご使用ください。
	点灯照度設定ボリュームが「明」になっている	点灯照度設定ボリュームを「暗」に合わせる (P4~5参照)
ほんのり点灯の終わる時間が 設定より早い 6時間調光モード でお使いの場合	天候などで周囲が暗くなる時刻が 通常よりは早かった	商品の性能上調光点灯の終了時間がばらつくことがあります。
ほんのり点灯の終わる時間が 設定より遅い 6時間調光モード でお使いの場合	壁スイッチをOFFにして (4秒以上) 再びONにした	壁スイッチをOFFにすると、一旦時間の設定がリセットされます 明るくなってから再度壁スイッチをOFFにして (4秒以上) 再びONにする
	天候などで周囲が暗くなる時刻が通常 より遅かった	商品の性能上点灯の終了時間がばらつくことがあります
連続点灯に切替えできない	連続点灯切替え操作が間違っている	連続点灯切替え機能を使用する時 (P4~5参照) をご確認ください。
連続点灯が解除されている	連続点灯継続時間が8時間を超えた	連続点灯は最長8時間です


修理を依頼される前に

- センサ検知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。
- 正常に戻らない場合は、壁スイッチをOFFにして(4秒以上)再びONにしてください


現象	考えられる原因	処置
検知範囲に人がいるのに100%の明るさで点灯しない <div>オン/オフモード</div> <div>調光モード</div> <div>でお使いの場合</div>	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
	ランプが切れている	ランプを交換する (P8参照)
	点灯照度設定ボリュームで設定した明るさよりも周囲が明るい	点灯照度設定ボリュームにて設定を変更する (P4～5参照)
	人が静止している	静止している人では検知できません
検知範囲が狭い <div>オン/オフモード</div> <div>調光モード</div> <div>でお使いの場合</div>	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する (検知部を動かす) (P3参照)
	検知部がよごれていたり蒸気などの水滴がついている	検知部を柔らかい布で傷つかないようにふきとる
	器具に向かって真っ直ぐ接近している	検知部を少し傾けて使用する (器具に向かって真っ直ぐに接近した場合はより近づかないと検知しない場合があります)
	寒冷地などで顔がマフラーで覆われていたり手袋をしている 暑い日などに周囲温度と人体の温度差が小さい	本センサは温度変化を検知するため左記の場合検知しにくいことがあります (正常動作)
検知範囲に人がいないのに100%点灯している <div>オン/オフモード</div> <div>調光モード</div> <div>でお使いの場合</div>	検知範囲内に人以外の熱源がある (例) 白熱灯照明器具・エアコンの吹き出し口・風などでよく揺れるもの (植木、旗など) 車の熱やヘッドライト 犬や猫などの動物 強い風、雨、雷	本センサは温度変化を検知するため左記の要因で検知範囲内の温度に変化があった場合、センサが反応することがあります (正常動作)
	壁スイッチをONした直後又は停電が回復した直後	壁スイッチON後、約60秒間は必ず点灯します (正常動作)
	連続点灯になっている	壁スイッチOFFにして(4秒以上)再びONにする
人がいなくなってもなかなか消灯またはほんのり点灯に戻らない <div>オン/オフモード</div> <div>調光モード</div> <div>でお使いの場合</div>	連続点灯になっている	壁スイッチをOFFにして(4秒以上)再びONにする

センサの各部のなまえ


照明器具下面のセンサユニットの動作スイッチで3つのモードに切替えができます。



センサ可動範囲




(上下方向への可動)




(水平方向への可動)

検知エリア

器具取付高さ2.0mのとき



垂直検知エリア



水平検知エリア

故障ではありません



- 注) 本センサは人の動きなどの温度変化分を検知するため、人以外の熱源 (動物・車など) が移動したときも検知する場合があります。
- 注) 検知範囲は目安です。下記の様な場所では検知範囲が変化します。
- 検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、人の温度、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
 - 夏場など気温が体温に近い温度になると温度変化分が小さくなり、検知範囲は小さくなります。また、雨の日も検知範囲が小さくなる場合があります。
 - 器具に向かってまっすぐに接近した場合、より近づかないと検知しない場合があります。

センサの機能について

照明器具下面のセンサユニットの「動作設定ボリューム」で3つのモードに切替えができます。
また、壁スイッチの操作で8時間連続点灯切替えさせることもできます。 各モード設定5ページ参照



オン・オフ モード 人が近づいた時だけ明るくしたい。

人が近づいたとき、100%の明るさで点灯します。
(テストにした場合は、周囲が明るくても、人を検知し点灯します。)






調光 モード ほんのり点灯、人が近づいた時だけ明るくしたい。

周囲が明るい時は消灯、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づいたときのみ100%の明るさで点灯します。
(テストにした場合は、周囲が明るくても、人を検知し点灯します。)



6時間調光 モード 調光モードで省エネ、一晩中ほんのり点灯はもったいない。

周囲が明るい時は消灯、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づいたときのみ100%の明るさで点灯します。
(テストにした場合は、周囲が明るくても、人を検知し点灯します。)






※周囲が暗くなってセンサが動作すると、6時間は周囲の明るさに関係なくセンサが動作します。
明るくなくても消灯しません。(解除する場合は、壁スイッチで電源を切るか、センサのモードを変更してください。)

連続点灯 人がいなくても連続して点灯させたい。

壁スイッチを操作して連続点灯させておくことができます。



約8時間たつともとの設定モードにもどる

周辺が明るい時	周辺が暗い時	
どのモードでも 明るいとき 消灯	オン・オフモード 設定とき 消灯	調光・6時間調光 モード設定とき ほんのり点灯
		


設定方法

照明器具下面のセンサユニット動作設定ボリュームで3つの切替えができます。
また、壁スイッチの操作で8時間連続点灯切替えさせることもできます。

オン・オフ モード 人が近づいた時だけ明るくしたい。

点灯照度設定ボリュームを「テスト」のときは、周囲の明るさには関係なく人が近づいたとき100%の明るさで点灯します。


- 壁スイッチをオフにする。
- 点灯照度設定ボリュームを「明」から「暗」の任意の位置に設定してください。
→3ページ参照
- 動作設定ボリュームを「ON/OFF」に設定してください。
- 壁スイッチをオンにする。
※壁スイッチをオンにした直後(約60秒)は周囲の明るさに関係なく点灯します。
この約60秒の間に人を検知すると点灯が延長されます。
※壁スイッチは常にオンの状態でご使用ください。



調光 モード ほんのり点灯、人が近づいた時だけ明るくしたい。

点灯照度設定ボリュームを「テスト」のときは、周囲の明るさには関係なく人が近づいたとき100%の明るさで点灯します。
周囲が明るい時は消灯、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づいたときのみ100%の明るさで点灯します。


- 壁スイッチをオフにする。
- 点灯照度設定ボリュームを「明」から「暗」の任意の位置に設定してください。
→3ページ参照
- 動作設定ボリュームを「調光」に設定してください。
- 壁スイッチをオンにする。
※壁スイッチをオンにした直後(約60秒)は周囲の明るさに関係なく点灯します。
この約60秒の間に人を検知すると点灯が延長されます。
※壁スイッチは常にオンの状態でご使用ください。



6時間調光 モード 調光モードで省エネ、一晩中ほんのり点灯はもったいない。

周囲が明るい時は消灯、暗くなるとほんのり点灯し、人が近づいたときのみ100%の明るさで点灯します。
6時間後には消灯してオン・オフモードに切替ますが、人が近づけば100%の明るさで点灯します。

- 壁スイッチをオフにする。
- 点灯照度設定ボリュームを「明」から「暗」の任意の位置に設定してください。
→3ページ参照
- 動作設定ボリュームを「6時間調光」に設定してください。
- 壁スイッチをオンにする。
※壁スイッチをオンにした直後(約60秒)は周囲の明るさに関係なく点灯します。
この約60秒の間に人を検知すると点灯が延長されます。
※壁スイッチは常にオンの状態でご使用ください。
※周囲が暗くなってセンサが動作すると、6時間は周囲の明るさに関係なくセンサが動作します。
明るくなくても消灯しません。(解除する場合は、壁スイッチで電源を切るか、センサのモードを変更してください。)



連続点灯 人がいなくても連続して点灯させたい。

壁スイッチを操作して連続点灯させておくことができます。

- 壁スイッチをオンの状態にする。
 - 壁スイッチをすばやく(2秒以内)オフ→オンに切替えると連続点灯になります。
※周囲の明るさに関わらず、8時間でどの設定モードに切替わります。
※連続点灯8時間中に再度、壁スイッチをすばやくオン→オフ→オン操作をすると、その時点から再び約8時間の連続点灯になります。
- すぐに連続点灯をやめたいときは、壁スイッチを4秒間以上オフにして、その後スイッチをオンにすれば、設定モードに戻ります。

